

# Manual de Instalação



1 – Posicione os suportes no local a ser instalado, fure e faça a fixação dos mesmos.



2 – Prenda um arame ovalado na parte inferior do suporte, esticando o máximo possível para prende-lo no outro suporte



3 – Posicione o rolo de concertina sobre o arame inferior, apoiando-o na parte superior do suporte.

4 – Repita a operação 2, agora nos fundos superiores do suporte, passando o arame por dentro do rolo.



5 – Prenda a primeira espira no arame ovalado próximo ao furo superior do suporte.



6 – Meça 25 cm para prender a próxima espira, e faça isso até o término da amarração no arame superior.

7 – Para amarração das espiras inferiores, meça 12,50 cm do suporte até a primeira espira, e a partir daí, repita a operação 6.



8 – Prenda a placa de advertência no arame ovalado por dentro da concertina, deixando-a em local visível.



9 – Pronto, sua instalação está completa!